AC10kV ディジタル耐圧試験器

8 5 0 4

取扱説明書

鶴賀電機株式会社

付属の36Pコネクタについて

インターロックを解除せずに試験を行う事はできません。

付属の5番ピンと23番ピンをショートした36Pアンフェノールコネクタプラグを、REMOTEコネクタ に差し込むと、インターロックを解除する事ができます。

実際に試験を行うときは、必ず適切なインターロック処置を施してください。

安全にご使用いただくために

当製品を安全にご使用いただくために、次の注意事項をお守りください。また、ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みください。

企警告

本器は高電圧を出力します。感電の恐れがありますので次の事項を厳守 してください。

・試験中は出力端子、高圧ケーブル及び被測定物には触れないでください。

本体に<u>承</u>の記号を表示している部分は、高電圧が出力される危険な箇所です。

- ・保護接地端子(GND)は必ず大地にアースしてください。
- ・操作時は電気作業用のゴム手袋を着用してください。
- ・被試験物へ接続するケーブルは付属の高圧ケーブル、又は使用電圧に適合した電線をご使用ください。

注意

・次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等のトラブ ルの原因になります。

雨、水滴、日光が直接当たる場所。

高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。

外来ノイズ、電波、静電気発生の多い場所。

- ・本体の通風穴をふさいだり、物を入れないでください。機器トラブル の原因となります。
- ・ケースを開けたり、本体を改造しないでください。感電の危険やトラブルの原因となります。
- ・試験中は裏面のTEST AC100V端子にはAC100Vが出力 されますので端子には手を触れないでください。感電の危険がありま す。

目 次

		頁
1.はじめに		1
2 . 注意事項		1
2 . 2 開村	困時のチェック	1
2.3 取1	〕扱い上の注意	1
3. 仕 様		4
3 . 1 試験	検電圧	4
3 . 2 出7	力電圧設定	4
3.3 出力	力電圧測定	
	1電流測定	4
3 . 5 良る	<u> </u>	4
	イマ	
	倹モード	
- · · · ·	Eリー	
	Eートコントロール	_
	出力信号	
	耑子配列	
	G P - I B インタフェース	
	 	
	電源	
	小形 	
	質量	
	寸属品	
	rの説明	
5.後パネルの	W	
6.試験の前に		
-	コグラム	_
6.1.	1 324-7-07 -	
6.1.		_
6.1.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.1.		
6 1 (
6.1.		
6.1.		
6.1.9		
	ッ 言報なが	
	- 0	
	1 2 スイッチロック	
7.操 作		
	虫試験モード	
	3. 単独試験のプログラム方法	
	- 単独試験のマニュアル操作	
	2 年独試験のソーコアル採作	
	JTO1モード	
	3 - O - C -	_
	- AUTO1のマニュアル操作	
	3 AUTO1のリモート操作	
	J T O 2 モード	
	2 AUTO2のマニュアル操作	
	3 AUTO2のリモート操作	

8 外部入出力の説明	24
8 . 1 端子台出力	24
	24
9.GP-IB	26
9 . 1 インタフェイス機能	26
9 . 2 バスドライバ形式	26
9.3 デリミタ(区切り)	26
9 . 4 アドレス設定	
	27
	27
10.リスナ機能	28
	28
10.2 プログラムデータの詳細	
11.トーカ機能	
1 1 . 1 データ出力設定が試験モードデータ出力指定(MODE?)の時	
	34
1 1 . 3 データ出力設定が試験結果データ出力(DATA?)を指定の時	34
	34
1 3 . オンライン	

1.はじめに

このたびはMODEL:8504をお買い上げいただきありがとうございます。

当製品を正しくお使いいただくために、御使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

本器は耐電圧試験器で最大10kV、出力電流50mAの能力があり各種規格に基づく電子機器、電子部品の耐電圧(絶縁耐力)試験を行なうことができます。

試験条件は、前面パネルのスイッチ操作によりプログラムしてメモリーできますので、その都度試験条件を設定し直す必要はなく、リコール操作ひとつで目的とする試験条件を設定することができます。また、リモートコントロールでメモリーを呼び出して試験条件を設定することもできます。

さらにGP-IBを標準装備していますので、コンピュータによる管理、試験システムの構築が容易です。 本器は、高電圧を取り扱いますので、作業者の安全に対し十分な配慮を施してください。

2.注意事項

2.1 開梱に当っての注意

お手元に届きましたら輸送中に損傷を受けていないか御確認の上、開梱してください。

万一、不具合がありましたらお買い求め先に御連絡ください。

2.2 開梱時のチェック

本体をダンボール箱より取り出す場合、付属品及び取扱説明書もお忘れなく全部取り出してください。

1	. 本体		1台
2	. 付属品		
	・取扱説明書		1 部
	・電源コード	2 . 5 m	1本
	・ヒューズ	1 0 A	1本
	・リモ - トインタフコ	- スコネクタ	1個
	・高圧測定リード	2 m	1組
	・アースリード	3 m	1本

2.3 取り扱い上の注意

本器は、最大10kVの高電圧を外部に供給しますので、取り扱いを誤れば人命にも関わる事故が考えられます

万一の事故防止のため、下記の注意事項を厳守の上、常に細心の注意を払い安全を確認しつつお使いください。

1)感電に注意

本器使用の際は、感電防止のため必ず電気作業用のゴム手袋を着用してください。

2)大地アースへの接地

本器、保護接地端子(GND)を、大地アースに確実に接地してください。接地が不完全であれば、出力を大地や大地アースに接続しているコンベヤ等周辺機器、又は商用電源ラインに短絡した場合に、本器のシャーシが高電圧に充電されます。この状態でシャーシに触れますと感電して危険です。

また、ノイズ対策として必ず接地してください。

企警告

接地が不完全な場合、感電の恐れがあります。

3)供給電圧について

本器はAC90~110Vの範囲で正常に使用できます。この範囲以外では、動作不完全になるばかりでなく、 故障の原因にもなりますので、適当な方法で供給電圧をAC90~110Vの範囲にしてください。

注意


指定外の電圧でスイッチを投入すると、装置破損の原因になります。

4)環境について

直射日光の下、高温多湿又は、ほこりの多い環境での使用、保存は避けてください。

5)低電圧側ケーブルの接続

電源をOFFした状態で行ってください。 E端子に低電圧ケーブルを確実に接続し、必ず抜き止め金具を端子に固定してください。



抜止金具のU字溝側を本体のLOW端子に締め付ける

<u> 全</u>警告

低圧側ケーブルがはずれると被試験物全体が高電圧に充電され感電する恐れがあります。

6)高電圧側ケーブルの接続

電源をOFFした状態で行ってください。 低電圧側ケーブルを接続した後で行ってください。

7) G P - I B ケーブルの接続

本器並びにGP・IBライン上の機器の電源がOFFの状態で接続してください。

警告

付属の高圧ケーブルのワニグチクリップのビニール被覆部は、絶縁耐力がありませんので「TEST ON」状態中は、絶対に触れないでください。感電の恐れがあります。

8)試験中の確認事項

高電圧出力中(TESTランプが点灯している状態)は被試験物や高圧ケーブル、出力端子等絶対に触れないでください。また付属の高圧ケーブルのワニグチクリップのビニール被覆部は、絶縁耐力がありませんので同ように絶対に触れないようにしてください。

9)リモートコントロール時の注意

本器をリモートコントロールする場合には、外部よりの信号にて高電圧をON / OF F します。 事故防止のため、次の安全対策を実施してください。

- ・不用意に高電圧が出力されないようにすること。
- ・高電圧が出力されているときは、いかなる人も被試験物、高圧ケーブル、出力端子周辺等には、触れることができないようにしてください。

10)試験後の確認事項

配線のやり直しなどのために、被試験物や高圧ケーブル・出力端子周辺等の高電圧充電部分に手を触れる場合には、必ず電源をOFFしてください。

11)試験終了後の残留高電圧に注意

高圧ケーブルや被試験物は高電圧に充電されています。試験終了後は高電圧充電部は絶対に触れないでください。

12) **電源ON/OFFの繰り返しは禁止**

一度電源スイッチをOFFした後は、必ず数秒以上時間をおいてから再投入してください。 特に出力を出したまま、電源スイッチのOFF、ONを繰り返さないでください。 出力を出したまま電源をOFFする事は、非常の場合を除き止めてください。

13)非常時の処置

本器、又は被試験物等の異常により、万一感電事故、被試験物の焼損などの非常事態が発生した場合には

- ・本器の電源スイッチをOFFします。
- ・本器のACコードを電源ラインから引き抜きます。

の二つの操作を行ってください。どちらから先に行ってもかまいませんが必ず両方の操作を行ってください。

14)故障時は使用中止

本器が以下の状態となったときには、高電圧出力を発生したまま、その出力をOFFできないというたいへん 危険な故障の可能性があります。直ちに電源スイッチをOFFし、本器のACコードを電源ラインから引き抜 いて使用を中止してください。

危険ですので修理は必ず当社に依頼してください。

・STOPスイッチを押してもTESTランプが点灯しつづける。 そのほか正常でない動作をしているときは、作業者の意思と無関係に高電圧が出力されている可能性があり

15) 耐電圧出力の時間制限について

ます。使用を中止してください。

・良否判定の上限値が 15.0 mA以下の場合 追

連続出力可能

・良否判定の上限値が 15.1 mA~25.0mAの場合

6 0 分以下

・良否判定の上限値が 25.1 mA~50.0mAの場合 305

3 0 分以下

休止時間は試験時間以上の間を取ってください。

16)校正

長期間の使用による経時変化により校正が必要となります。校正周期は年1回程度が目安です。 10kVの高電圧を発生し、大変危険です。必ず当社に依頼してください。

17)ヒューズの交換

本器の電源スイッチをOFFにして、電源コードを引き抜いてから10Aに交換してください。 定格の違うヒューズは絶対に使用しないでください。

3. 仕 様

3.1 試験電圧

· 出力電圧 A C 0 ~ 1 0 . 0 0 k V

・出力容量 電源AC100V時(10kV/50mA)トランス500VA

最大電流出力時の連続使用時間は、30分以内です。

・波形正弦波(電源の周波数に関係なく50/60Hz切り替え式)

・電圧変動率 10%以下(10kV/50mA)無負荷 最大負荷にて

・電圧出力方式 ゼロクロススイッチ(電圧立ち上がり時間約30ms)

タイムアップ後及びNG判定時出力電圧を遮断

3.2 出力電圧設定

・設定範囲 0.00~11.00kV ディジタル設定10Vステップ

・電圧設定確度設定値の±(2%+50V)0.50~10.00kVで無負荷時

・表示 緑色 LED

3.3 出力電圧測定

・表示範囲 0.00~11.00kV ディジタル表示

・表示 緑色LED STOP状態では0.00

・整流方式 平均値整流の実効値表示

·確度 ± (1.5% of FS +50V)

・動作 試験終了時点での値を保持

NG判定後の値は応答速度の関係からNG判定時点での値とは限らない

3.4 漏れ電流測定

・測定範囲 0.00~50.00mA ディジタル表示

・表示 緑色 L E D・オーバ表示 " U U U "

・整流方式 平均値整流の実効値表示

・確度 ± (5% of rdg. + 0.02 mA)

・動作 試験終了時点での値を保持

NG判定後の値は応答速度の関係からNG判定時点での値とは限らない

3.5 良否判定

・判定方式 アナログコンパレータ及びディジタルコンパレータ

・設定範囲 上限 : 0 . 0 5 ~ 5 0 . 0 0 m A

下限 : 0.00~50.00mA及びOFF

・判定確度 設定値の±(5%+0.05mA)

・判定条件 上限値 > 漏れ電流 > 下限値・・・GOOD

上限値 漏れ電流・・・・・・HIGH NG 下限値 漏れ電流・・・・・・ LOW NG

・表示 設定値 :ディジタル表示 緑色LED

GOOD : 緑色LED HIGH NG:赤色LED LOW NG :赤色LED

・校正 純抵抗負荷を用いて、正弦波の実効値にて校正

・判定に必要な 50.0mA設定で約2kV

無負荷出力電圧 出力端子を短絡してNG判定を行うには、出力の内部抵抗で、出力電圧

がドロップするため、ある程度の無負荷出力電圧が必要となります。

試験終了後に判定結果を保持します。

・動作 試験終了後に判定結果を保持

3.6 タイマ

・設定時間 0.5~99.9sec

0.1~99.9min(時間単位の切り換えによる)

タイマオフ機能付き

・表示 ディジタル 緑色LED

·動作 減数方式

3.7 試験モード

(1) AUTO 1: 最大プログラム数 10をプログラムメモリーに記憶

(2) AUTO 2 :試験電圧の上昇時間をプログラム可能。

:上昇ステップ電圧は最小10V

:上昇ステップ時間は最小0.1sec

: 初期値を0 V とし上昇時間と上昇電圧を設定

設定条件はプログラムメモリーに記憶

: NGが発生した場合は発生時の設定電圧を保持

(3)単独試験:耐電圧試験の単独動作(試験中に試験電圧の変更が可能)

3.8 メモリー

(1)下記の状態をメモリーに記憶

・試験モード

・スイッチロックの状態

- ・マニュアル、リモートの状態
- ・GP-IBのONLINE状態
- (2)保持時間
 - ・ニッカド電池によるバックアップ
 - ・24時間充電で20日間(周囲温度0~40 にて)

3.9 リモートコントロール

(1)測定のスタート:試験のスタート、ローアクテイブ

(2)ストップ:試験の中断、プロテクト及びNGの復帰、ローアクテイブ

(3)プログラムの選択: AUTO1試験のプログラムの選択

(4) インターロック : インターロック端子の開放で、プロテクション状態

3.10 出力信号

信号の種類	信号の内容	出力条件
TEST	オープンコレクタ、ランプ	試験期間中 連続出力
TEST100V	A C 1 0 0 V	試験期間中AC100Vを連続出力
GOOD	オープンコレクタ、ランプ	良 判定時 連続出力
NG	オープンコレクタ、ランプ	不良 判定時 連続出力
	リレー接点、ブザー	
HIGH	オープンコレクタ、ランプ	耐電圧試験上限不良 判定時 連続出力
LOW	オープンコレクタ、ランプ	耐電圧試験下限不良 判定時 連続出力
END	オープンコレクタ	試験終了信号出力
PROTECTION	オープンコレクタ、ランプ	保護機能動作時 連続出力
R Y 1	リレー接点(予備)	GP-IBでコントロール
RY 2	リレー接点(予備)	GP-IBでコントロール

3 . 1 1 端子配列

(1)端子台出力

TEST AC100V:試験中AC100Vを出力

NG : HIGH NG及びLOW NG判定の時、リレー接点

ON(a接点出力,接点容量 AC100V/1A DC30V/1A)

RY 1 : GP - IBコマンドでコントロール

(a 接点出力,接点容量 AC100V/1A DC30V/1A)

RY 2 : GP-IBコマンドでコントロール

(a 接点出力,接点容量 AC100V/1A DC30V/1A)

(2) REMOTE I/F

信号名	ピン	番号	信号名
+ 2 4 V	1	1 9	COM
N C	2	2 0	NC
TEST	3	2 1	NC
START	4	2 2	STOP
INTERLOCK	5	2 3	COM
PROG SEL 1	6	2 4	N C
PROG SEL 2	7	2 5	N C
PROG SEL 4	8	2 6	NC
PROG SEL 8	9	2 7	NC
N C	1 0	2 8	END
N C	1 1	2 9	NC
PROTECTION	1 2	3 0	N C
GOOD	1 3	3 1	NG
HIGH	1 4	3 2	LOW
N C	1 5	3 3	N C
N C	1 6	3 4	NC
N C	1 7	3 5	NC
N C	1 8	3 6	COM

3.12 GP-IBインタフェース

(1)インタフェース機能

IEEE488-1978に準拠

FUNCTION	内 容
S H 1	受信ハンドシェイク全機能あり
A H 1	送信ハンドシェイク全機能あり
Т 8	基本的トーカ機能
1 0	MLAによるトーカ解除機能
1.4	基本的リスナ機能
L 4	MTAによるリスナ解除機能
S R 1	サービスリクエスト機能有り
RL0	リモートコントロール機能なし
PP0	パラレルポール機能なし
D C 1	デバイスクリア機能あり
DT1	デバイストリガ機能あり
C 0	コントロール機能なし

(2)コントロール内容

- ・スタート、ストップ
- ・単独試験、AUTO1、AUTO2における試験条件の設定及び読みだし
- ・オンライン表示付き

- 3.13 環境
 - (1)動作周囲温度

0 ~ 4 0

(2)保存温度

- 20~70

- 3.14 電源
 - (1)供給電源

AC100V±10% 50/60Hz

(2)消費電力

 定格負荷時
 約1kVA

 無負荷時(STOP状態)
 約30VA

(3)絶縁抵抗

DC500V 30M 以上

(4)耐電圧

A C 1 0 0 0 V 1 分間

3.15 外形

430 (W) × 200 (H) × 450 (D)


3.16 質量

約30kg

3.17 付属品

・取扱説明書 1部
 ・電源コード 2.5 m 1本
 ・ヒューズ 10A 1本
 ・リモ・トインタフェ・スコネクタ 1個
 ・高圧測定リード 2 m 1組
 ・アースリード 3 m 1本

4. 前パネルの説明



TEST VOLTAGE : H V 端子の電圧を表示、0.00~12.00kV

緑色 7 セグメント L E D (文字高さ 1 4 . 2 mm)

CURRENT VALUE :漏れ電流を表示、0.0~20.0mA

緑色7セグメントLED(文字高さ14.2mm)

HIGH NG :漏れ電流の試験結果が上限値以上又は、プロテクトが発生した時点灯、赤色LED

LOW NG :漏れ電流の試験結果が下限値以下又は、プロテクトが発生した時点灯、赤色LED

GOOD :漏れ電流の試験結果が良の時点灯、緑色LED

PROTECT : プロテクト機能が動作したとき点灯、赤色 L E D

AUTO 1 :試験モードがAUTO1の時点灯、緑色LED

又は試験条件の設定中

AUTO 2 :試験モードがAUTO2の時点灯、緑色LED

又は試験条件の設定中

MANU :操作前面パネルでのマニュアル操作の時点灯、黄色LED

又は試験条件の設定中

REMOTE :裏面端子でのリモート操作中点灯、黄色LED

リモート時は試験条件の設定はできません。

ONLINE: 29ONLINEスイッチ又は40REMOTEスイッチにより

GP-IBモードを選択した時点灯、緑色LED

ONLINE時、前パネルからは愛STOPスイッチ以外

操作できません。

KEY LOCK:スイッチロック中、黄色LED点灯

FREQ :試験電圧の周波数を表示、50Hz、60Hz

緑色 7 セグメント L E D (文字高さ 7 . 6 5 mm)

PRGM No : AUTO1モードでプログラムナンバーを表示、1~10

緑色 7 セグメント L E D (文字高さ 7 . 6 5 mm)

VOLTAGE SET :試験電圧の設定値を表示、0.00~11.00kV

緑色 7 セグメント L E D (文字高さ 7 . 6 5 mm)

HIGH SET:漏れ電流の上限値を表示、0.05~50.00mA

緑色7セグメントLED(文字高さ7.65mm)

LOW SET :漏れ電流の下限値を表示、0.00~50.00mA

緑色7セグメトLED(文字高さ7.65mm)

下限判定を行わない場合ブランク表示

TIMER :試験電圧の出力時間を表示、タイマOFFの場合ブランク表示

0.5~99.9s又は0.1~99.9min 緑色7セグメントLED(文字高さ7.65mm)

sec :タイマの秒単位表示 緑色LED

min :タイマの分単位表示 緑色 LED

TEST :試験動作中表示

HV OUTPUT :試験電圧出力用の高電圧側端子です。

② E :試験電圧出力用の低電圧側端子です。

②P 0 W E R : 電源スイッチ

図STOP :試験の中断、判定結果のストップ及びプロテクトを解除します。

②ASTART :試験のスタート

REMOTE及びONLINE動作中は作動しません。

25 S E T

、 :プログラムモードでの設定数値の加減に使用します。

、:設定項目を選択します。

⑩LOCK : スイッチの操作を禁止します。約3秒間押すとON/OFFします。

禁止中でもSTOPは可能です。

②MODE : AUTO1、AUTO2、単独試験を選択します。

⊗REMOTE : リモート操作、マニュアル操作の切り替えスイッチです。

②ONLINE : ONLINEの切り替えスイッチです。

ℚREMOTEスイッチONのときは切り替えはできません。

③ R C L : A U T O 1 のプログラムを呼び出します。


③1 PRGM : プログラムを書き込時に使用します。

② ENTER : プログラムの終了に使用します。

③VOLTAGE: 単独試験のマニュアル操作時、試験中及び休止時に試験電圧の設定をします。

: 設定数値の加減に使用します。

5.後パネルの説明



③グブザー: NG判定の時警報音が鳴ります。

⑤ BUZZER : ブザーのON/OFFスイッチです。

OFF ON

ℜREMOTE : リモートコネクタです。

③ GP-IB : GP-IB用コネクタです。

38端子台

TEST:試験中AC100Vを出力します。 NG:不良判定のリレー接点出力です。 RY1:GP-IBでコントロールします。 RY2:GP-IBでコントロールします。

③9G : 大地接地端子です。

ΦFUSE : ヒューズソケットです。

④AC100V : 3 P電源入力コネクタです。付属品の電源コードセットを使用してください。

6.試験の前に

6.1 プログラム

6.1.1 単独試験モード

このモードでは、試験条件を1点プログラムメモリーに設定する事ができます。

プログラムできる項目

- (1)試験電圧
- (2)漏れ電流の上限値
- (3)漏れ電流の下限値
- (4)試験時間
- (5)試験電圧の周波数

6.1.2 AUTO1E-F

このモードでは、試験条件を 10 点プログラムメモリーに設定する事ができます。 プログラムは RCL(リコール) スイッチ、 REMOTEI/F で選択する事ができます。

プログラムできる項目

- (1)プログラムナンバー
- (2)試験電圧
- (3)漏れ電流の上限値
- (4)漏れ電流の下限値
- (5)試験時間
- (6)試験電圧の周波数

6.1.3 AUTO2E-F

このモードでは、耐電圧上昇試験の試験条件を設定する事ができます。

プログラムできる項目

- (1)最終試験電圧
- (2)漏れ電流の上限値
- (3)試験時間
- (4)試験電圧の周波数

6.1.4 試験電圧

被試験物に印加する電圧です。

・単独試験モード

試験中に電圧を調整する事ができます。

試験中に変更したVOLTAGE SETはプログラムメモリーに記憶します。

· AUTO 1

このモードでは、試験電圧をプログラムモードで設定します。 試験中は電圧を変更する事はできません。

· AUTO2

このモードでは、試験の最終電圧をプログラムモードで設定します。 測定中は電圧を変更する事はできません。

- a)設定範囲:0~11.00kV 10Vステップ
- b)設定方法
 - ・プログラムモード

PRGMスイッチでプログラムモードにします。

SET 、 スイッチでVOLTAGE SET表示点滅状態を選択します。

SET 、 スイッチで試験電圧を設定します。

側で試験電圧を上昇、 側で試験電圧を降下します。スイッチを一度押す度に10Vづつ変化します。押し続けると連続して変化します。

ENTERスイッチを押し設定を終了します。

・単独試験(マニュアル操作のみ)

試験中及び休止中に試験電圧の可変ができます。

VOLTAGE SET 、 スイッチで試験電圧を設定します。

側で試験電圧を上昇、 側で試験電圧を降下します。スイッチを一度押す度に10Vづつ変化します。押し続けると連続して変化します。

c)スタート及びタイムアップ時

ゼロクロススタート、ゼロクロスエンドで動作します。

6.1.5 電流検出コンパレータ

(1)上限判定

漏れ電流の上限判定です。アナログ判定とディジタル判定の2種類の判定を行います。

漏れ電流が上限値より大きいとHIGH NG判定を行います。

a)アナログ判定:アナログコンパレータにより判定。この判定でHIGH NGとなった場合は測定を

中断し、高電圧出力を遮断します。

b)ディジタル判定:タイムアップ後にディジタルコンパレータにより比較して判定を行います。

HIGH NG:漏れ電流表示値 上限値

c)設定範囲 : 0.05~50.00mA 0.05mAステップ

d)設定方法

PRGMスイッチでプログラムモードにします。

SET 、 スイッチでHIGH SET表示点滅状態を選択します。

SET 、 スイッチで上限値を設定します。

側で上限値を上昇、 側で上限値を降下します。スイッチを一度押す度に0.05mAづつ変化します。押し続けると連続して変化します。

ENTERスイッチを押し設定を終了します。

(2)下限判定

漏れ電流の下限判定です。タイムアップ後に漏れ電流が下限値よりも小さいとLOW NG判定を行います。判定方法はディジタルコンパレータによる判定で、アナログコンパレータによる判定は行いません。

a) ディジタル判定: タイムアップ後にディジタルコンパレータにより比較して判定を行います。

LOW NG:漏れ電流表示値 下限値

b)設定範囲 : OFF及び 0.00~50.00mA 0.05mAステップ

c)設定方法

PRGMスイッチでプログラムモードにします。

SET 、 スイッチでLOW SET表示点滅状態を選択します。

SET 、 スイッチで下限値を設定します。

側で下限値を上昇、 側で下限値を降下します。スイッチを一度押す度に0.05mAづつ変化します。押し続けると連続して変化します。

注) 側を押し続けると"000"フラッシング表示になり下限判定を禁止(試験中はブランク表示)します。

ENTERスイッチを押し設定を終了します。

6.1.6 電圧出力時間

被試験物に電圧を印加する時間です。

a)設定範囲: 0.5~99.9 sec 0.1 secステップ 0.1~99.9 min 0.1 minステップ

及びOFF

- b)設定方法
- ・試験時間数値の設定

PRGMスイッチでプログラムモードにします。

SET 、 スイッチでTIMER表示点滅状態を選択します。

SET スイッチでタイマ数値を設定、単位は別に設定します。

側で数値を上昇、 側で数値を降下します。スイッチを一度押す度に1digitづつ変化します。押し続けると連続して変化します。

注) sec単位の時、 側を押し続けると"000"フラッシング表示になりタイマをOFF (試験中はブランク表示)します。

ENTERスイッチを押し設定を終了します。

- ・試験時間の単位の設定
 - PRGMスイッチでプログラムモードにします。
 - SET 、 スイッチで単位表示部(sec、min)を選択します。

この時、単位表示部は点滅します。

SET 、 スイッチで単位を選択します。

ENTERスイッチを押し設定を終了します。

6 . 1 . 7 測定周波数

試験電圧の周波数を電源の周波数と無関係に50Hz又は60Hzに選択する事ができます。

a)設定方法

PRGMスイッチでプログラムモードにします。

SET 、 スイッチでFREQ表示点滅状態を選択します。

SET 、 スイッチで周波数を選択します。

ENTERスイッチを押し設定を終了します。

6.1.8 判定表示

- a)GOOD判定:上限判定及び下限判定が良の時、GOOD(緑LED)が点灯します。
- b) HIGH NG判定:上限判定が不良の時、HIGH NG(赤LED)が点灯します。
- c)LOW NG判定 : 下限判定が不良の時、LOW NG(赤LED)が点灯します。

6 . 1 . 9 警報表示

a)TEST VOLTAGE警報:出力電圧が低下した時、PROTECT表示が点灯します。

(PROTECTの解除は前面STOPスイッチを押すと解除します。)

注1)電圧の低下の検出はスタートから約0.5秒後に電圧設定に対して50%以下でNGの発生していないとき。設定電圧が500V以下の時は、この警報は発生しません。

AOUT2モードではこの警報は発生しません。

6.1.10 プロテクト動作

次のいずれかの条件で動作し、PROTECT、HIGH NG、LOW NGを出力しSTARTを受け付けません。プロテクトを解除するには、STOPスイッチをONしてください(リモートストップ可能)。

試験中にインターロックを解除したとき。

TEST VOLTAGE警報が発生したとき。

6.1.11 インターロック動作

背面パネルのREMOTEコネクタ5ピンと23ピンをOFFすると、スタートできません。5ピンと23ピンをONするとインターロックを解除します。

試験中にOFFすると高電圧出力を遮断し試験を中断しPROTECT、HIGH NG、LOW NG を出力します。この場合は、5ピンと23ピンをONしてSTOPスイッチをONするとインターロックを解除します。

6.1.12 スイッチロック

STARTスイッチ、STOPスイッチ以外のスイッチ操作を禁止するスイッチです。

禁止中はKEY LOCK表示が点灯します。

3秒以上押すとON、OFFする事ができます。

7.操 作

7.1 単独試験モード

このモードは、単独で試験するモードです。1通りの試験条件をプログラムメモリーに記憶する事ができます。試験条件はプログラムモードで設定します。

7.1.1 単独試験のプログラム方法

REMOTEスイッチでマニュアルモードを選択します。

MODEスイッチONでAUTO1、AUTO2表示が点灯しない状態にして単独試験を選択します。 単独試験の試験条件を表示します。

プログラムモード

PRGMスイッチONすると、CH No表示が点滅します。

試験電圧の設定

SET 、 スイッチでVOLTAGE SET表示を選択します。

VOLTAGE SET表示点滅。

SET 、 スイッチで試験電圧を設定。

上限値の設定

SET 、 スイッチでHIGH SET表示を選択します。

HIGH SET表示点滅。

SET 、 スイッチで上限値を設定。

下限値の設定

SET 、 スイッチでLOW SET表示を選択します。

LOW SET表示点滅。

SET 、 スイッチで下限値を設定。

試験時間の設定

SET 、 スイッチでTIMER表示を選択します。

TIMER表示点滅。

SET 、 スイッチでタイマ数値を設定、単位は別に設定。

試験時間の単位の設定

SET 、 スイッチで単位表示部(sec min)を選択します。

単位表示部点滅。

SET 、 スイッチで単位を選択。

試験周波数の設定

SET 、 スイッチでFREQ表示を選択します。

FREQ表示点滅。

SET 、 スイッチで周波数を選択。

プログラムの終了

ENTERスイッチを押すとプログラムを終了し、プログラムメモリーに記憶します。

7.1.2 単独試験のマニュアル操作

この操作では、前面パネルのSTARTスイッチ、STOPスイッチで試験動作が可能です。この時裏面パネルREMOTE I/Fのストップも操作可能。

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチONでAUTO1、AUTO2表示が点灯しない状態にして単独試験を選択します。 単独試験の試験条件を表示します。
- (3)試験電圧を変更するときは、VOLTAGE 、 スイッチで変更できます。 また試験中も変更できます。
- (4) STARTスイッチを押すと、テストランプが点灯し試験を開始します。 高電圧の出力中はHVランプが点灯します。

試験中はTEST出力、TEST 100V出力をONし、END出力をOFFします。試験が終了するとTEST出力、TEST 100V出力をOFFし、END出力をONします。

(5)判定が良の場合

試験時間が経過すると試験が終了しGOOD判定を行いGOOD信号を出力します。GOOD信号は次のSTART信号が入力されるまで保持し待機状態になります。

(6)試験時間がOFFに設定されている場合は、STOPスイッチをONして試験を終了します。この場合は判定は行いません。

(7)NG判定の場合

試験中にHIGH NG判定の場合、高電圧出力を遮断し、判定結果を出力します。 LOW NG判定はタイムアップ後に出力します。

(8)試験の再スタート

GOOD判定で終了した場合は、STARTスイッチを押すだけで次の試験をスタートできます。 NG判定で終了した場合も、STARTスイッチを押して試験をスタートしてください。

(9)プログラムモードへ移行

本器が待機状態の時、PRGMスイッチを押すとプログラムモードへ移行する事ができます。

7.1.3 単独試験のリモート操作

この操作では、裏面パネルREMOTE I/FのSTART入力、STOP入力で試験動作が可能です。 リモート操作中はLOCKスイッチ、REMOTEスイッチ及びSTOPスイッチ以外の操作はできません。

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチONでAUTO1、AUTO2表示が点灯しない状態にして単独試験を選択します。 単独試験の試験条件を表示します。
- (3) REMOTEスイッチでREMOTE表示を選択します。
- (4) VOLTAGE 、 スイッチでの試験電圧の変更はできません。
- (5) START入力をONすると、テストランプが点灯し試験を開始します。 高電圧の出力中はHVランプが点灯します。

試験中はTEST出力、TEST 100V出力をONし、END出力をOFFします。試験が終了するとTEST出力、TEST 100V出力をOFFし、END出力をONします。

(6)判定が良の場合

試験時間が経過すると試験が終了しGOOD判定を行いGOOD信号を出力します。 GOOD信号は次のSTART信号が入力されるまで保持し待機状態になります。

- (7)試験時間がOFFに設定されている場合は、STOP入力をONして試験を終了 します。この場合は判定は行いません。
- (8) N G 判定の場合

試験中にHIGH NG判定の場合、高電圧出力を遮断し、判定結果を出力します。 LOW NG判定はタイムアップ後に出力します。

(9)試験の再スタート

GOOD判定で終了した場合は、START入力をONするだけで次の試験をスタートできます。 NG判定で終了した場合も、START入力をONして試験をスタートしてください。

(10)プログラムモードへ移行

リモート操作中はプログラムモードへ移行することはできません。マニュアルモードに移行したのち本器が待機状態の時、PRGMスイッチを押すとプログラムモードへ移行する事ができます。

7.2 AUTO1E-F

このモードは、記憶した10種類の試験条件を選択して自動試験を行うことができます。 プログラムはマニュアル操作、リモート操作で選択可能です。

7.2.1 AUTO1モードのプログラム方法

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチでAUTO1を選択します。 プログラムNoと試験条件を表示します。
- (3)プログラムモード

PRGMスイッチONするとPRGM No表示が点滅します。

(4)プログラムNoの呼出

SET 、 スイッチでプログラムNoを呼び出します。 この時試験条件も同時に切り替わります。

(5)試験電圧の設定

SET 、 スイッチでVOLTAGE SET表示を選択します。

VOLTAGE SET表示点滅。

SET 、 スイッチで試験電圧を設定。

(6)上限値の設定

SET 、 スイッチでHIGH SET表示を選択します。

HIGH SET表示点滅。

SET 、 スイッチで上限値を設定。

(7)下限値の設定

SET 、 スイッチでLOW SET表示を選択します。

LOW SET表示点滅。

SET 、 スイッチで下限値を設定。

(8)試験時間の設定

SET 、 スイッチでTIMER表示を選択します。

TIMER表示点滅。

SET 、 スイッチでタイマ数値を設定、単位は別に設定。

(9)試験時間の単位の設定

SET 、 スイッチで単位表示部(sec min)を選択します。

単位表示部点滅。

SET 、 スイッチで単位を選択。

(10)試験周波数の設定

SET 、 スイッチでFREQ表示を選択します。

FREQ表示点滅。

SET 、 スイッチで周波数を選択。

(11)プログラムの終了

ENTERスイッチを押すとプログラムを終了します。

7.2.2 AUTO1のマニュアル操作

この操作では、前面パネルのSTARTスイッチ、STOPスイッチで試験動作が可能です。この時裏面パネルREMOTE I/Fのストップも操作可能。

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチONでAUTO1表示を選択します。

AUTO1試験の試験条件を表示します。

(3) RCLスイッチで1~10のいずれかのプログラムを呼び出します。

試験条件を確認して、本器を待機状態にします。

VOLTEG 、 スイッチでの試験電圧の変更はできません。

(4) STARTスイッチを押すと、テストランプが点灯し試験を開始します。

高電圧の出力中はHVランプが点灯します。

試験時間が経過するとGOOD判定を行いGOOD信号を出力します。GOOD信号は次のSTART信号が入力されるまで保持し待機状態になります。 続いてSTARTスイッチを押すと連続して試験を行うことができます。

試験中はTEST出力、TEST 100V出力をONし、END出力をOFFします。、試験が終了するとTEST出力、TEST 100V出力をOFFし、END出力をONします。

試験を中断する場合は、STOPスイッチをONして試験を終了します。この場合は 判定は行いません。

(5)試験中にHIGH NG判定の場合、高電圧出力を遮断し、判定結果を出力します。LOW NG判定 はタイムアップ後に出力します。

(6)試験の再スタート

GOOD判定で終了した場合は、STARTスイッチを押すだけで試験をスタートできます。 NG判定で終了した場合もSTARTスイッチを押して試験をスタートする事ができます。

(7)プログラムモードへ移行

本器が待機状態の時、PRGMスイッチを押すとプログラムモードへ移行する事ができます。

7.2.3 AUTO1のリモート操作

この操作では、裏面パネルのSTART入力、STOP入力で試験動作が可能です。 リモート操作中はLOCKスイッチ、REMOTEスイッチ及びSTOPスイッチ以外の操作はできません。

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチでAUTO1表示を選択します。AUTO1試験の試験条件を表示します。
- (3) REMOTEスイッチでREMOTE表示を選択します。
- (4)リモートI/F PROG SEL入力で1~10のいずれかのプログラムを呼び出します。 試験条件を確認して、本器を待機状態にします。
- (5) START入力をONすると、テストランプが点灯し試験を開始します。

高電圧の出力中はHVランプが点灯します。

試験時間が経過するとGOOD判定を行いGOOD信号を出力します。GOOD信号は次のSTART信号が入力されるまで保持し待機状態になります。続いてSTART入力をONすると連続して試験を行うことができます。

試験中はTEST出力、TEST 100V出力をONし、END出力をOFFします。試験が終了するとTEST出力、TEST 100V出力をOFFし、END出力をONします。

試験を中断する場合は、STOP入力をONして試験を終了します。この場合はGOODの判定は行いません。

(6)試験中にHIGH NG判定の場合、高電圧出力を遮断し、判定結果を出力します。 LOW NG判定はタイムアップ後に出力します。

(7)試験の再スタート

GOOD判定で終了した場合は、START入力をONするだけで試験をスタートできます。 NG判定で終了した場合も、START入力をONして試験をスタートしてください。

(8) プログラムモードへ移行

リモート操作中はプログラムモードへ移行することはできません。マニュアルモードに移行したのち本器が待機状態の時、PRGMスイッチを押すとプログラムモードへ移行する事ができます。

7.3 AUTO2E-F

このモードは、耐電圧上昇試験用で試験電圧は0Vから自動的に上昇します。

7.3.1 AUTO2モードのプログラム方法

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチONでAUTO2表示を選択します。AUTO2試験の試験条件を表示します。
- (3)プログラムモード PRGMスイッチONすると、CH No表示が点滅します。

(4)終了試験電圧の設定

SET 、 スイッチでVOLTAGE SET表示を選択します。 VOLTAGE SET表示点滅。

SET 、 スイッチで最終試験電圧を設定。

(5)上限値の設定

SET 、 スイッチでHIGH SET表示を選択します。

HIGH SET表示点滅。

SET 、 スイッチで上限値を設定。

(6)下限値の設定

このモードでは使用できません。

(7)試験時間の設定

SET 、 スイッチでTIMER表示を選択します。

TIMER表示点滅。

SET 、 スイッチでタイマ数値を設定、単位は別に設定。

OFFの設定はできません。

(8)試験時間の単位の設定

SET 、 スイッチで単位表示部(sec min)を選択します。 単位表示部点滅。

SET 、 スイッチで単位を選択。

(9)試験周波数の設定

SET 、 スイッチでFREQ表示を選択します。

FREQ表示点滅。

SET 、 スイッチで周波数を選択。

(10)プログラムの終了

ENTERスイッチを押すとプログラムモードを終了します。

7.3.2 AUTO2のマニュアル操作

この操作では、前面パネルのSTARTスイッチ、STOPスイッチで試験動作が可能です。この時裏面パネルREMOTE I/Fのストップも操作可能。

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチでAUTO2表示を選択します。AUTO2試験の試験条件を表示します。
- (3) STARTスイッチを押すと、テストランプが点灯し試験を開始します。 HVランプが点灯し、VOLTAGE SET表示は0Vから徐々に上昇して高電圧は徐々に上昇しは じめます。

(4)判定が良の場合

試験時間が経過すると試験が終了しGOOD判定を行いGOOD信号を出力します。 GOOD信号は次のSTART信号が入力されるまで保持し待機状態になります。 試験を中断する場合は、STOP入力をONして試験を終了します。この場合はGOODの判定は行いません。

(5)NG判定の場合

試験中にHIGH NGの場合、高電圧出力を遮断し、判定結果を出力します。 VOLTAGE SET表示はNGの発生した設定値で保持します。

(6)試験の再スタート

GOOD判定で終了した場合は、STARTスイッチを押すだけで次の試験をスタートできます。 NG判定で終了した場合も、STARTスイッチを押して試験をスタートすることができます。

(7)プログラムモードへ移行

本器が待機状態の時、PRGMスイッチを押すとプログラムモードへ移行する事ができます。

7.3.3 AUTO2のリモート操作

この操作では、裏面パネルのSTART入力、STOP入力で試験動作が可能です。リモート操作中はLOCKスイッチ、MODEスイッチ及びSTOPスイッチ以外の操作はできません。

- (1) REMOTEスイッチでMANU表示を選択します。
- (2) MODEスイッチでAUTO2表示を選択します。AUTO2試験の試験条件を表示します。
- (3) REMOTEスイッチでREMOTE表示を選択します。
- (4) START入力をONすると、テストランプが点灯し試験を開始します。 HVランプが点灯し、VOLTAGE SET表示は0Vから徐々に上昇して高電圧も徐々に上昇しは じめます。

(5)判定が良の場合

試験時間が経過すると試験が終了しGOOD判定を行いGOOD信号を出力します。 GOOD信号は次のSTART信号が入力されるまで保持し待機状態になります。 試験を中断する場合は、STOP入力をONして試験を終了します。この場合はGOODの判定は行いません。

(6) N G 判定の場合

試験中にHIGH NGの場合、高電圧出力を遮断し、判定結果を出力します。 VOLTAGE SET表示はNGの発生した設定値で保持します。

(7)試験の再スタート

GOOD判定で終了した場合は、START入力をONするだけで次の試験をスタートできます。 NG判定で終了した場合も、START入力をONして試験をスタートしてください。

(8)プログラムモードへ移行

リモート操作中はプログラムモードへ移行することはできません。マニュアルモードに移行したのち本器が待機状態の時、PRGMスイッチを押すとプログラムモードへ移行する事ができます。

8 外部入出力の説明

8.1 端子台出力

・TEST 100V : 試験中は被試験物に、高電圧が印加されますので大変危険です。

周囲に注意を促すためにも警報音や回転灯を利用するための端子です。 この端子は試験動作中AC100V(最大0.1A)が出力します。

・NG :試験結果がHIGH NG又はLOW NG判定の時リレー接点をONします。

(a接点出力、接点容量 AC100V1A、 DC30V/1A抵抗負荷)

・RY 1 : GP-IBでコントロールするリレー出力で、高電圧を出力する前に警報などを発する

場合に使用します。

(a接点出力、接点容量 AC100V1A、 DC30V/1A抵抗負荷)

・RY 2 : GP-IBコマンドでコントロールする予備のリレー出力です。

(a 接点出力、接点容量 AC100V1A、 DC30V/1A抵抗負荷)

8.2 リモートインタフェース

このインターフェースで試験のスタート、ストップやAUTO1での試験条件のプログラムの選択などをリモートコントロールできます。


パネル面のREMOTEスイッチでリモート状態にします。リモート状態では、パネル面のSTARTスイッチでの操作はできません。ただし、ストップはパネル面及びリモートコントロール両方から操作できます。

a)信号の説明

出力信号

出力形式: N P Nオープンコレクタ 出力容量: D C 3 0 V 3 0 m A M A X

飽和電圧:1.6 V以下



COM

・TEST:試験のスタートから試験の終了又は中断するまでの間ONを出力します。

・END: :試験の終了からスタートまでの間、ONを出力します。

・PROTECTION:プロテクト状態の時連続してONを出力します。

・GOOD :試験結果がGOOD判定の時、連続してONを出力します。

・HIGH :試験結果がHIGH NG判定の時、連続してONを出力します。またプロテクト

状態の時もONします。

・LOW :試験結果がLOW NG判定の時、連続してONを出力します。また プロテクト

状態の時もONします。

入力信号

入力レベル: " H " = 1 6 . 8 ~ 2 4 V " L " = 0 ~ 3 . 8 V

(内部で+24Vにプルアップ、開放時は"H"レベルとなります。)

・START : "L"レベルにすることによりパネル面のSTARTスイッチと同一の動作をしま

す。

" L " レベル最小パルス幅 20 m s

・STOP : "L"レベルにすることによりパネル面のSTOPスイッチと同一の動作をします。

・INTERLOCK : 5 - 2 3 ピンをOFF すると、スタートできません。 5 - 2 3 ピン

をONするとインターロックを解除します。

試験中にOFFすると高電圧出力を遮断し試験を中断しPROTECT、HIGH NG、LOW NGを出力します。この場合は、5-23ピンをONしてSTOP

スイッチをONするとインターロックを解除します。

· PROG SEL

1、2、4、8 : 単独試験、AUTO 2試験の場合は"H"レベル又は開放にします。

AUTO 1試験の場合に試験条件のプログラムをリモート

コントロールする時、下表のコードでプログラムNoを選択してください。

7° 0.6° = 1.No		PROG	SEL	
ጋ [°] ロク˙ ラムNo	1	2	4	8
1	L	Н	Н	Н
2	Н	L	Н	Н
3	L	L	Η	Н
4	Н	Н	L	Н
5	L	Н	L	Н
6	Н	L	L	Н
7	L	L	L	I
8	Н	Н	Н	L
9	L	Н	Н	L
1 0	Н	L	Н	Ĺ

その他

+ 2 4 V : リモートコントロール用の電源として使用できます。

容量DC+24V、最大50mA

COM : + 24 Vの 0 V及び入出力信号の共通コモンです。

b) コネクタピン配列

信号名	ピン	番号	信号名
+ 2 4 V	1	1 9	COM
	2	2 0	
TEST	3	2 1	
START	4	2 2	STOP
INTERLOCK	5	2 3	COM
PROG SEL 1	6	2 4	
PROG SEL 2	7	2 5	
PROG SEL 4	8	2 6	
PROG SEL 8	9	2 7	
	1 0	2 8	END
	1 1	2 9	
PROTECTION	1 2	3 0	
GOOD	1 3	3 1	NG
HIGH	1 4	3 2	LOW
	1 5	3 3	
	1 6	3 4	
	1 7	3 5	
	1 8	3 6	COM

コネクタ:57-30360

注)・・・・:NCピン、中継などに使用しないでください。

9.GP-IB

9.1 インタフェイス機能

表1-1

FUNCTION	内容
S H 1	受信ハンドシェーク全機能あり。
A H 1	送信ハンドシェーク全機能あり。
T 8	基本的トーカ機能。
	MLAによるトーカアドレス解除機能。
L 4	基本的リスナ機能。
	MTAによるリスナアドレス解除機能。
S R 1	サービスリクエスト機能あり。
RL0	リモートローカル機能なし。
PP0	パラレルポール機能なし。
D C 1	デバイスクリア機能あり。
DT1	デバイストリガ機能あり。
C 0	コントロール機能なし。

9.2 バスドライバ形式

オープンコレクタドライバ (IEEE488-1978準拠)

9.3 デリミタ(区切り)

⑤+ ⑤またはEOI" True"を受信した時デリミタとして判断します。 (リスナ、トーカ共)

9.4 アドレス設定


裏面 G P - I B ディップスイッチ N O . 1 ~ 5 により 0 ~ 3 0 まで任意設定できます。 アドレス設定は表 2 - 2 を参照してください。なお、表中 印はディップスイッチを O N に、 - 印はディップスイッチを O F F に設定してください。

表1-2

ア	ディ	ディップスイッチ					
アドレス0							
レ							
ス	5	4	3	2	1		
	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-			
3	-	-	-		-		
	-	-	-				
4	-	-		-	-		
5	-	-		-			
6	-	-			-		
7 8	-	-					
	-		-	-	-		
9	-		-	-			
1 0	-		-		-		
1 1	-		-				
1 2	-			-	-		
1 2	-			-			
1 4	-				-		
1 5	-						

ア	ディ	ディップスイッチ						
ド								
レ								
ス	5	4	3	2	1			
1 6		-	-	-	-			
1 7		-	-	-				
1 8		-	-		-			
1 9		-	-					
2 0		-		-	-			
2 1		-		1				
2 2		-			-			
2 3		-						
2 4			-	-	-			
2 5			-	-				
2 6			-					
2 7			-					
2 8				-	-			
2 9				-				
3 0					-			

裏面ディップスイッチ図



GP-IB上では、最大15台まで接続できるため、各機器にアドレスを設定する必要があります。 また、アドレス31は設定できません。 31を設定されても30として内部処理されます。

9.5 リモートスイッチ

裏面ディップスイッチNO.8をON側にセットすると、GP-IBによるリモートコントロール及びデータの設定読み出しが可能となりONLINE表示が点灯します。

注) ONLINE表示は前パネルの〇ONLINEスイッチを押した場合でも点灯します。 裏面リモートスイッチをONすると、前面パネルからの操作はRESET以外禁止となります。

リモートON時のコントロール機能は以下の通りです。

- ・各設定値の設定及び読み出しが可能
- ・動作状態及び測定データの読み出しが可能
- ・判定リセット(判定 LED消灯、判定リレー出力全オフ)
- ・キー操作、裏面端子のコントロール不可能

9.6 ステータスバイト

ステータスバイトを読み出すことにより、コントローラは8504の状態を知ることができます。 シリアルポールモードで送信するステータスバイトのフォーマットは次表の通りです。

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	SRQ	TEST	0	PROTE	HIGH	GOOD	LOW

SRQ (bit6):サービスリクエスト出力を許可した時、8504が測定

(サンプリング)終了時、True("1")を出力します。

SRQ=Trueはホストからのシリアルポールにて解除します。

電源ON時、又はサービスリクエスト出力が禁止の時は常時FALSE("0")を出

力します。

TEST (bit5):試験中"1"となります。

PROTE (bit3):プロテクトエラー発生時"1"となります。

HIGH (bit2):試験終了時 HIGH NG 判定出力時"1"となります。

GOOD (bit1):試験終了時 GOOD 判定出力時"1"となります。

LOW (bit0):試験終了時 LOW NG 判定出力時"1"となります。

注) bit2, bit1, bit0は試験中又はRESET時"0"となります。

bit7, bit4は"0"固定

bit6は8504をストップするとFALSEとなります。

10. リスナ機能

GP-IBインタフェースのリスナ機能により、本器の設定及びコントロールが可能です。

10.1 プログラムデータ

8 5 0 4 は G P - I B インターフェースにより、送信されるプログラムデータより、リモートコントロールを行えます。プログラムデータはJIS句点コードを使用します。

例 MODE = SINGLE 및 F

コマント・デリミタ

- 1.コマンド 8504をコントロールするコマンドです。
- 2. デリミタ 送信データブロックの終了を 8 5 0 4 に知らせる符号 (デリミタ)です。

10.2 プログラムデータの詳細

(1) START

機能 試験を開始します。

構文 START

プログラム例

10 A=15 : '8 5 0 4 のアドレス = 1 5

- 20 ISET IFC
- 30 ISET REN
- 40 CMD DELIM=6
- 50 CMD TIMEOUT=1
- 60 PRINT @ A; "START"

(NEC PC-9801 N88BASIC)

(2) RESET

機能 判定結果のリセット及びSRQ=TRUEをSRQ= FALSEにします。

構文 RESET

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

- 20 ISET IFC
- 30 ISET REN
- 40 CMD DELIM=6
- 50 CMD TIMEOUT=1
- 60 PRINT @ A; "RESET"

(3) MODE = (試験モードの設定)

機能 試験モードの設定を行います。

構文 MODE= データ

MODE= :モード設定コマンド

データ : SINGLE・・・単独試験モード

AUTO1・・・AUTO1試験モード AUTO2・・・・AUTO2試験モード

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "MODE=SINGLE"

(NEC PC-9801 N88BASIC)

(4) PROG = (プログラムデータの呼び出し)

機能 AUTO1試験モードの時、設定データの読み出しを行います。

構文 PROG= NO.

PROG= :プログラムデータの呼出コマンド

|NO.| :1~10(データを指定)

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス = 15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "PROG=1"

(5) VOLT=(出力電圧設定)

機能 試験電圧の設定を行います。

構文 VOLT= データ

VOLT= :試験電圧設定コマンド

データ : 0 . 0 ~ 1 0 . 0 0 (k V)

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス = 15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "VOLT=10.00"

(NEC PC-9801 N88BASIC)

(6) HIGH=(試験電流上限設定)

機能 試験電流の上限の設定を行います。

構文 HIGH= データ

HIGH= :試験電流上限設定コマンド

r -9 : 0 . 0 5 ~ 5 0 . 0 0

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "HIGH=50.00"

(NEC PC-9801 N88BASIC)

(7)LOW=(試験電流下限設定)

機能 試験電流の下限の設定を行います。

|構文| LOW=|データ|

LOW= :試験電流下限設定コマンド

| 7 -9 : 0 . 0 0 ~ 5 0 . 0 0

OFF

プログラム例

10 A=15 : '8 5 0 4 のアドレス = 1 5

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "LOW=10.05"

70 PRINT @ A; "LOW=OFF"

(8) TIMER = (試験時間設定)

機能 試験データの設定を行います。

|構文| TIMER= |データ| |SEC/MIN|

TIMER= :タイマ設定コマンド

ੁ ਜੰ−9 : 00.5~99.9 SEC

00.1~99.9 MIN

OFF

|SEC/MIN|:SEC・・・秒

MIN···分

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "TIMER=10.0SEC"

70 PRINT @ A; "TIMER=20.0MIN"

80 PRINT @ A; "TIMER=OFF"

(NEC PC-9801 N88BASIC)

(9) FRQ=(試験電圧周波数設定)

機能 電源周波数の設定を行います。

構文 FRQ= 50/60

FRQ= : 周波数設定コマンド

50/60 : 5 0 · · · 5 0 (H z)

60···60(Hz)

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "FRQ=50"

(10) RY1=(予備リレーRY1 設定)

機能 リレーのON,OFF設定を行います。

構文 RY1= ON/OFF

RY1= : 設定コマンド

ON/OFF : O N・・・リレー接点をO N

OFF・・リレー接点をOFF

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

- 20 ISET IFC
- 30 ISET REN
- 40 CMD DELIM=6
- 50 CMD TIMEOUT=1
- 60 PRINT @ A; "RY1=ON"
- 70 PRINT @ A; "RY1=OFF"

(NEC PC-9801 N88BASIC)

(11) RY2=(予備リレーRY2 設定)

機能 リレーのON,OFF設定を行います。

構文 RY2= ON/OFF

RY2= : 設定コマンド

ON/OFF : O N・・・リレー接点をO N

OFF・・リレー接点をOFF

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス=15

- 20 ISET IFC
- 30 ISET REN
- 40 CMD DELIM=6
- 50 CMD TIMEOUT=1
- 60 PRINT @ A; "RY2=ON"
- 70 PRINT @ A; "RY2=OFF"

(12) DATA? , MODE? , SET?(出力データ指定)

機能 トーカ指定時の出力データの指定を行います。

|構文 | DATA/MODE/SET |?

DATA?: 出力データを試験結果出力に指定MODE?: 出力データを試験モード出力に指定SET?: 出力データを設定値出力に指定

プログラム例

10 A=15 : '8504のアドレス = 15

20 ISET IFC

30 ISET REN

40 CMD DELIM=6

50 CMD TIMEOUT=1

60 PRINT @ A; "DATA?"

70 INPUT @ A; D\$

80 PRINT @ A; "MODE?"

90 INPUT @ A; D\$

100 PRINT @ A; "SET?"

110 INPUT @ A; D\$

11.トーカ機能

GP-IBインタフェースのトーカ機能により、本器の設定値及び測定データを読み出すことができます。

11.1 データ出力設定が試験モードデータ出力指定 (MODE?) の時

単独試験モードの時 MODE=SINGLE STORE A U T O 1 試験モードの時 MODE=AUTO1 STORE MODE=AUTO2 STORE MODE=AUTO

11.2 データ出力設定が設定データ出力 (SET?) を指定の時

PROG NO=15,

CH=15.

VOLT SET=10.00KV,

HIGH SET=20.05mA,

LOW SET=10.05mA.

TIMER=99.9sec.

FRQ=50Hz 🖫 🖫

LOW SETオフ設定時 LOW SET=OFFを出力します。
TIMER設定オフ設定時 TIMER=OFFを出力します。
タイマ設定出力の単位はminまたはsecを出力します。
単独試験、AUTO2試験モードではプログラムNO(PROG NO=**)
は出力しません。

11.3 データ出力設定が試験結果データ出力(DATA?)を指定の時

JUDGE=GOOD.

VOLT=10.00KV,

CURRENT=1.05mA REF

判定結果GOODの時 JUDGE=GOOD 判定結果HIGHの時 JUDGE=HIGH 判定結果LOWの時 JUDGE=LOW リセット時 JUDGE=NULL 試験中 JUDGE=PROTECT

12.サービスリクエスト機能

8504は試験終了時(NG判定でタイマが止まった時も含む)にサービスリクエストをTrue(ステータスバイトのbit6を1)にし、コントローラにサービス要求を行います。 サービスリクエストは、コントローラのシリアルポールによりクリアされます。

注)タイマ作動中ストップで強制終了した時は、サービスリクエストを出力しません。 また、前面STOPスイッチ及びSTOP入力によりサービスリクエストは SRO=FALSEとなります。

13.オンライン

裏面ディップスイッチNO.8がOFFの時、前面ONLINEキーでONLINE表示が点灯中GP-IBで通信が可能となります。

ONLINE時: GP-IBにて各種設定値の設定、設定値の読み出し可能

判定、試験データの読み出し可能 試験モードの切り替え可能

GP-IBのコントロールにより、8504のスタート、

ストップ可能

タイムアップ又はNG判定時SRQ Trueを出力

前面ONLINEキーでONLINEにした時はRESETスイッチ、リモート入力RESET、ONLINEスイッチ以外の操作はできません。

注) 裏面ディップスイッチNO.8がONの時は9.5を参照してください。

保証について

1) 保証期間

製品のご購入後又はご指定の場所に納入後1年間と致します。

上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品 に故障を生じた場合は、故障品の交換又は無償修理を当社の責任において 行います。

ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。

①カタログ、取扱説明書、クイックマニュアル、仕様書などに記載されて いる環境条件の範囲外での使用

②故障の原因が当社製品以外による場合

③当社以外による改造・修理による場合

④製品本来の使い方以外の使用による場合

⑤天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の故障 により誘発された損害についてはご容赦いただきます。

3) 製品の適用範囲

当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、 原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想 される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当 社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。

4) サービスの範囲

製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。

5) 仕様の変更

製品の仕様・外観は改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りな く変更する事があります。

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

●この取扱説明書の仕様は、2002年2月現在のものです。

鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号「K五反田ビルア 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパーク東別院ビル2F

TEL 06 (6692) 6700 (代) FAX 06 (6609) 8115 TEL 045 (473) 1561 (**14)** FAX 045 (473) 1557 TEL 03 (5789) 6910 (**14)** FAX 03 (5789) 6920 TEL 052 (332) 5456 (**(*)** FAX 052 (331) 6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせ 技術サポートセンター 〇〇 0120-784646

受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00